

- Graaf 2 gaten van 300 x 300 x 1000 (L x B x D). De afstand tussen de gaten dient even groot te zijn als de afstand tussen de staanders, gemeten hart op hart. De diepte van de gaten is afhankelijk van de staanderlengte (boven de grond). Als richtlijn adviseren wij circa 2/3 boven de grond en 1/3 onder de grond, met een maximum van 1 meter in de grond.
- Leg onder in de gegraven gaten 2 keien of tegels en stel deze waterpas , omdat hier de staanders van het bord op rust tijdens het betonstorten.
- Plaats de staanders van de zuil in de twee gaten en stel deze waterpas.
- Vul de gaten voor de helft met droge Turbo betonmortel (sneldrogend), voeg per gat een halve emmer met water toe.
Vul de gaten aan met droge betonmortel tot 200 mm onder de rand.
- Controleer of het bord nog waterpas staat.
Na 10 tot 15 minuten staat deze vast en kan niet meer uit het lood vallen.
- De 2 gaten aanvullen met aarde en netjes afwerken.

Let op:

Afhankelijk van de plaatselijke grondgesteldheid kan er meer of minder beton nodig zijn, vooral bij grotere bordes.
Bij twijfel overleggen met lokale aannemer.

